



# Halkskydd

Texelent halkskydd ger kakel, emaljtor och porslin helt nya egenskaper. Rengör alltid ytan först med Texelent klinker tvätt. Stäng av Golvvärme ca 24 timmar innan behandling. En del ytor kan mattas något, gör därför ett test på en lös platta för att se om din platta reagerar med önskad effekt.

Håll ut Texelent Halkskydd flödigt på ytan som ska behandlas. Håll ytan våt med halkskyddet i ca 40-45 min, använd svamp eller mopp. Ytan måste vara konstant våt under hela behandlingsperioden. Skölj därefter noga med kallt vatten, Behandlingen är klar.

**Innehåll:** Amoniumvätefluorid 0,9%. Räcker till c:a 4m<sup>2</sup>.

**Läs alltid:** Bruksanvisning och ev Varningstexter på flaskan innan arbetet påbörjas.

12 st x 500ml flaskor i kartong. Artnr. 230

